


## 安装客户端


1. 以管理员身份运行安装包里的“Setup.exe”。




2. 经过一致性检查后，选择 English。




3. 点击“next”。




4. 选择“Install versiondog applications”后，点击“Next”。



5. 选择 “I agree” 后，点击 “next”。



6. 选择 “Install client applications” 后，点击 “Next”。



7. 选择对应的选项（一般默认），点击“Next”。

① BackupClient

为不能访问 versiondog 服务器的自动化设备进行备份。

② LibraryManagement


标准库的管理工具，目前适用于 Siemens S7, Siemens TIA Portal and RSLogix 5000。该功能属于附加功能，需要额外的授权。

③ Register file extension for SmartImport for supplier projects


用于供应商工程文件的导入和导出功能。还可以在 UserClient 客户端设置中（位于“扩展”选项卡下的“客户端设置”）完成或撤消协议扩展的注册。

④ Register protocol extension to start versiondog via web link


如果启用此选项，将能够通过网络链接从浏览器启动 UserClient。网络链接的格式为 vdog:cid/<CID>，其中<CID>是系统的组件 ID。还可以在 UserClient 客户端设置中（位于“扩展”选项卡下的“客户端设置”）完成或撤消协议扩展的注册。




8. 点击“Next”。




9. 点击“Next”。（建议不要选 C 盘。）




10. 点击“Next”。




11. 点击“Next”。




12. 点击“Next”。



13. 等待安装。




14. 安装完成。



## 服务器连接配置


### 1. 打开服务器配置

首次使用任意客户端程序会自动弹出 Server Configuration 界面，点击菜单栏的“Add”或界面右侧、下方的“Add a server”。



## 2. 配置服务器

- ① Configuration name: 输入便于识别的服务器名称, 用于显示在登录界面;
- ② Server address: 服务器的 IP 地址或主机名称;
- ③ Single Sign-On: 单点登录。首次登录时在登录界面点击 Log in 即可, 下次将自动登录;
- ④ Ports: 默认端口。如果默认端口号被占用, 请更改端口号。



Server configuration

Home

Close Save Add Delete Test connection Import Export

Configuration Server Server list

Server-A

Server configuration

Configuration name: Server-A

Server address: 192.168.1.1

Single Sign-On


Ports

Admin server	64001
Check-In/Check-Out server	64002
Scheduler	64003
OS server	64004
Reporting server	64006
Database server	Will be detected
Api	Will be detected

3. 测试服务器连接成功后, 保存退出。

## 卸载客户端


1. 以管理员身份运行安装包里的“Setup.exe”。




2. 经过一致性检查后，选择 English。




3. 点击“next”。





4. 选择“Uninstall versiondog applications”后，点击“Next”。




5. 选择“Uninstall client applications”后，点击“Next”。



6. 等待卸载完成，期间会出现弹窗，点击“OK”。



7. 卸载完成, 点击“Finish”。



8. 卸载后请删除相关目录。

电脑 > 软件 (D:)

名称	修改日期	类型	大小
vdClientArchive	2022/9/28 17:26	文件夹	